

Hướng dẫn Calib Đầu cân A9

Hota.vn – bancandientu.vn

1. Bước 1 :lấy tải chuẩn

Nhấn phím [Func] màn hình hiện [E 005]

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [dc 2]

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [Pn00844]

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [F005000] Nhập lại 300 để Callib.

Nhập lại 300 bằng cách nhấn phím số trên bàn phím, màn hình hiện [F000300]

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [noLoAd]

Bỏ hết mọi vật trên bàn cân ra để lấy điểm '0'

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [-----] một lát rồi hiện [AdLoAd 1]

Đặt tải chuẩn lên và Nhập số bằng cách nhấn phím số trên bàn phím

VD: [000100]

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [-----] một lát rồi hiện [H*****]

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [C*****]

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [cH*****]

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [Adr 01]

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [bt 3]

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [tf 1]

Nhấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện số cân của tải trên cân.VD: 100

Kết thúc quá trình lấy chuẩn.

2. Bước 2 : cài đặt máy in

Nhấn phím [Print set] màn hình hiện [P 00] nhập 97, màn hình hiện [P 97]

Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Auto *] nhập 0 ,màn hình hiện [Auto 0]

Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Type *] nhập 5 ,màn hình hiện [Type 5]

Nhấn phím [input] , màn hình hiện [HL **] nhập 00,màn hình hiện [HL 00]

Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Arr *] nhập 1 ,màn hình hiện [Arr 1]

Nhấn phím [input] , màn hình hiện [L ***] nhập 100 ,màn hình hiện [L 00100]

Nhấn phím [input] , màn hình hiện [b *] nhập 00 ,màn hình hiện [b 00]

Nhấn phím [input] , màn hình hiện [ode *] nhập 0 ,màn hình hiện [ode 0]

Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Dct *] nhập 0 ,màn hình hiện [Dct 0]

Nhấn phím [input] , màn hình hiện [Y ***] nhập 1000 ,màn hình hiện [Y 1000]

Nhấn phím [input] , màn hình hiện [teln 8]

Nhấn phím [input] , màn hình hiện [th ***]

Nhấn phím [input] , màn hình hiện [tl ***]

Nhấn phím [input] , màn hình trở về trạng thái cân bình thường.

Khi muốn in thì nhấn phím [Print]

Xin vui lòng liên hệ MR Hoàng 0987 059 224 Để được tư vấn thêm.